

Vartotojo instrukcija

1. Įstatę bateriją paspauskite abu mygtukus „SELECT“ ir „ENTER“ ir laikykite kartu virš 3 sekundžių. Visos LED lemputės pradės mirksėti – dabar jau galite programuoti tekstą.
2. Norėdami pasirinkti raidę arba skaičių „0-9“ (žiūrėti lentelėje žemiau), paspauskite „SELECT“ mygtuką. Atitinkama LED lemputė pradės šviesti po kiekvieno paspaudimo. Suradę reikiamą simbolį spauskite „ENTER“. Užsidegusios visos LED lemputės reiškia, kad pasirinktas simbolis išsaugotas. Pavyzdžiui: Nustatant raidę „A“, Jums reikia paspausti „SELECT“ mygtuką du kartus. Užsidegs antra LED lemputė. Tuomet Spauskite „ENTER“. Visų LED lempučių mirkstelėjimas reikš, kad „A“ raidė išsaugota. Norėdami įvesti raidę „B“, turėsite „SELECT“ mygtuką paspausti tris kartus, „C“ raidę – keturis ir t.t. Paspaukę „SELECT“ mygtuką trisdešimt septynis kartus gausite skaičių „0“. Jeigu praleidote reikiamą simbolį, galite spaudinėti mygtuką „SELECT“ kol simboliai prasidės iš naujo. Poto spauskite „ENTER“.
3. Įvedę reikiamus žodžius, paspauskite „ENTER“ mygtuką ir laikykite jį virš 3 sekundžių. Visų LED lempučių įsižiebimas reiškia, kad Jūsų įvestas žodis išsaugotas.
- 4.
5. Lentelė. Raidės ir jų LED lempučių kombinacijos

LETTER	B L A N K	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
ARRAY OF LED	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●
LETTER	V	W	X	Y	Z	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0								
ARRAY OF LED	●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ○●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ○●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ○●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	●●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●	○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●● ●●●●● ●●●●● ○●●●●							

REMARK: ○ LED FLASH. ● LED OFF. ●○●●●●●● THE SECOND LED FLASH. INDICATING LETTRE "A"